MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



VALVOLE DI DOSAGGIO VOLUMETRICO DAV 100 - DAV 200



DAV TECH SAS

Via S. Pio X 6/a 36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALIA Tel. 0039 0444 574510 Fax 0039 0444 574324

> davtech@davtech.it www.davtech.it



Indice generale degli argomenti

| 1 INTRODUZIONE 1.1 II Manuale 1.2 Garanzia | pag. 3 |
|--|--------|
| 1.3 Ricevimento merce | |
| 2 DESCRIZIONE TECNICA | pag. 3 |
| 2.1 FunzionI delle valvole | |
| 2.2 Specifiche tecniche | |
| 2.3 Schema di collegamento | |
| 3 INSTALLAZIONE | pag. 4 |
| 3.1 Montaggio della valvola | |
| 3.2 Azionare la valvola | |
| 3.3 Collegamento del materiale | |
| 3.4 Regolazione della quantità di materiale | |
| 3.5 Quantità dispensabile | |
| 4 MANUTENZIONE | pag. 5 |
| 4.1 Norme generali | |
| 4.2 Smontaggio della valvola | |
| 4.3 Rimontare la valvola | |
| 5 TROUBLESHOOTING | pag. 6 |
| 5.1 Ricerca dei difetti ed interventi | |
| 6 ESPLOSO E DIMENSIONI | pag. 6 |
| 6.1 Dimensioni di ingombro DAV 100 e DAV 200 | |
| 6.2 Esploso | |
| 6.3 Componenti | |



1 INTRODUZIONE

1 1 II manuale

Il manuale d'uso è il documento che accompagna la valvola dal momento della sua costruzione e per tutto il periodo di utilizzo, è pertanto parte integrante della valvola. Si richiede la lettura del manuale prima di intraprendere qualsiasi operazione che coinvolga la valvola. Il manuale deve essere facilmente reperibile dal personale addetto all'uso e alla manutenzione della valvola. L'utente e l'addetto all'uso hanno l'obbligo di conoscere il contenuto del presente manuale.

È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso scritto della DAV Tech. I testi e le illustrazioni contenute nel manuale si intendono non impegnative, la DAV tech si riserva, in qualunque momento e senza preavviso, il diritto di apportare eventuali modifiche atte a migliorare il prodotto o per esigenze di carattere costruttivo o commerciale.

1.2 Garanzia

La garanzia è valida per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di messa in funzione e comunque non oltre 15 mesi dalla data di consegna. Gli interventi effettuati nel periodo di garanzia non estendono in alcun modo il periodo di validità della garanzia. Il venditore non risponde dei difetti dovuti all'usura normale delle parti che, per loro natura sono socoette ad usura.

1.3 Ricevimento merce

La configurazione originale della valvola non deve essere assolutamente modificata.

- Al ricevimento della merce verificare che:
- · L'imballaggio sia integro
- · L'esatta corrispondenza del materiale ordinato.

2 DESCRIZIONE TECNICA

2.1 Funzioni delle valvole


Le valvole di dosaggio volumetrico DAV 100 - DAV 200 sono componenti a comando pneumatico progettati per la dosatura di precisione di lubrificanti a bassa, media o alta viscosità.

Lo scambio dell'alimentazione pneumatica, ad una pressione uguale o maggiore di 6 bar, comporterà lo svuotamento della camera volumetrica e la relativa fuoriuscita di una quantità di fluido costante e regolabile.

2.2 Specifiche tecniche

| Modello | DAV 100 - DAV 200 |
|--------------------------------|--|
| Azionamento | Doppio effetto |
| Peso | 170 g |
| Pressione fluido | Min 20 bar - Max 200 bar (disponibile versione a bassa pressione) |
| Quantità dispensabile | DAV 100: 1 - 20 mm3 (0,001 - 0,020 cc) - DAV 200: 10 - 200 mm3 (0,01 - 0,2 cc) |
| Pressione aria azionamento | 5 - 7 bar |
| Filettatura entrata aria | M2,5, raccordi per tubo ø 4mm |
| Filettatura fluido in ingresso | 1/8 gas |
| Filettatura fluido in uscita | M5 con porta aghi luer lock o raccordo 1/8 gas femmina |
| Velocità | Fino a 60 cicli/min |
| Regolazione della quantità | Micrometrica con grano anti-manomissione |
| Materiali utilizzati | Acciaio inox, alluminio |
| Fluidi utilizzabili | Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 3 e a 1.000.000 mPa s |


2.3 Schema di collegamento



3 INSTALLATIONE

3.1 Montaggio della valvola sulla macchina

La valvole volumetriche possono essere montate sfruttando i e fori filettati presenti sul suo corpo, vicino al raccordo di ingresso del lurbificante. In caso di necessità contattateci e saremo felici di fornirvi i modelli 3d della valvola per progettare staffe, fissaggi e verificare gli ingombri.



3.2 Azionare la valvola

Le valvole DAV 100 e DAV 200 funzionano a doppio effetto tramite un' elettrovalvola 5/2 esterna.

3.2 Collegamento del materiale

La valvola deve essere collegata ad un gruppo di alimentazione, come una pompa pneumatica, che garantisca una pressione tra 20 e 200 bar. Un tubo flessibile, resistente alle alte pressioni, deve essere collegato al raccordo posto nella parte più piccola della valvola.





3.4 Regolazione della quantità di materiale

La quantità di prodotto dispensabile è funzionale al volume di riempimento della camera, settato agendo sulla regolazione micrometrica, montata sulla testa della valvola volumetrica.

Un grano poi permette di bloccare la regolazione e di evitare manomissioni.

3.5 Quantità dispensabile

Essendo valvole volumetriche la quantità dispensabile è unicamente funzionale al volume della camera impostato. In ogni caso è necessario considerare dei tempi minimi necessari alla ricarica e alla scarica della valvola, tempi che variano al variare della pressione del fluido in ingresso, della sua viscosità, e a seconda del tipo di ugello applicatore collegato alla valvola.



4 MANUTENZIONE

4.1 Norme generali

Le valvole DAV 100 e DAV 200, grazie ai metodi costruttivi e ai materiali utilizzati, sono di facile manutenzione. Una manutenzione minima, semplice, accurata e costante permettono un funzionamento duraturo e regolare nel tempo della valvola, mantenendone invariate le prestazioni.

4.2 Smontaggio della valvola

Prima di smontare la valvola:

- 1) Pulirla esternamente
- 2) Scaricare la pressione dal sistema
- 3) Staccare l'alimentazione del lubrificante alla valvola
- 4) Con delle chiavi da 4 mm smontare i 4 tiranti presenti in testa e ai piedi della valvola
- 5) Smontare i vari corpi in alluminio
- 6) Sfilare lo spillo e la camera volumetrica
- Se necessario svitare il pistone pneumatico dallo spillo a spola.

4.3 Rimontare la valvola

Dopo averta pulita accuratamente ed aver sostituito tutti i particolari danneggiati (soprattutto le guarnizioni, i raschiatori etc), rimontare seguendo l'ordine inverso dello smontaggio lubrificando leggermente le parti e le quarnizioni con del grasso per montaggi.

Prestare attenzione a non esagerare con il serraggio dei 4 tiranti, onde evitare di dannergiarli.

Manuale d'uso e manutenzione

5 TROUBLESHOOTING

5.1 Ricerca dei difetti ed interventi


La ricerca di eventuali difetti di funzionamento deve essere eseguita solo da personale qualificato rispettando le norme di sicurezza vioenti in materia.

| DIFETTO | POSSIBILE CAUSA | INTERVENTO DA EFFETTUARE |
|--------------------------------------|---|--|
| Il lubrificante non esce | La valvola non riceve il comando | Verificare il comando (elettrovalvola) della valvola. Eseguire un test manuale. |
| | La pressione del grasso è troppo bassa o assente. | Controllare la pressione del gruppo di alimentazione fluido ed eventualmente aumentarla, nel range 20/200 bar |
| | L'ugello è otturato | Svitare e pulire l'ugello. |
| | Il filtro è sporco (se presente) | Lavare o sostituire il filtro. |
| | Un tubo è piegato | Verificare lo stato dei tubi di alimentazione fluido |
| | Pressione di azionamento pneumatico non sufficiente | Verificare la pressione di azionamento (5-7 bar) |
| | Il lubrificante ha una viscosità troppo alta | Le valvole DAV 100 e DAV 200 possono dispensare lubrificanti con viscosità max. 1.000.000 m Pa s e gradazione NLGI 3 |
| Fuoriuscita di lubrificante a riposo | Guarnizioni sagomate o spillo danneggiati | Sostituire la guarnizioni sagomate o lo spillo |

6 ESPLOSO E DIMENSIONI

6.1 Dimensioni di ingombro DAV 100 e DAV 200

La ricerca di eventuali difetti di funzionamento deve essere eseguita solo da personale qualificato rispettando le norme di sicurezza vigenti in materia.





6.2 Esploso valvola

8634201

Raccordo maschio

